# IRENA FlexTio

## **ENTRENAMIENTO PARA LATINOAMÉRICA**

# SESIÓN 1: Introduciendo e instalando IRENA FlexTool





# Introducción a FlexTool

Regresar a contenidos

## Desarrollo en proceso

#### 1. Licencia de la herramienta FlexTool

- La herramienta FlexTool de IRENA es un software gratuito
- Se puede redistribuir y/o modificar bajo los términos de la Licencia de Uso Público GNU

## 2. Desarrollo en proceso

- La principal rama de la herramienta está desarrollada por IRENA y el Centro VTT de Investigación Técnica de Finlandia
- Nuevas versiones serán anunciadas en irena.org

## 3. Desarrollos futuros

- Nuevas características se desarrollan de acuerdo a las necesidades y deseos de los usuarios
- Cualquier sugerencia/comentario se puede enviar a <u>Flextool@irena.org</u>

## **Documentos de apoyo**

#### **SO**IRENA FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA LA TRANSICIÓN **ENERGÉTICA**

PARTE 1:

PANORAMA GENERAL PARA LOS ENCARGADOS DE FORMULAR POLÍTICAS





PARTE II: METODOLOGÍA DE LA HERRAMIENTA FLEXTOOL DE IRENA





**RESUMEN DE LA METODOLOGÍA** 





**S®** IRENA

Octubre de 2018

**SS**IRENA

DICIEMBRE DE 2018

# Archivos principales (1-3)

FlexTool tiene tres archivos principales:

- 1. flexTool.xlsm (MS Excel)
- 2. Archivos de datos de entrada (MS Excel)
- 3. Archivos de resultados (MS Excel)

Los usuarios deben tener acceso a Microsoft Excel:



# Archivos principales (1): Interfaz de usuario

## 1. flexTool.xlsm (MS Excel)

## • Interfaz de usuario:

- Seleccionar el modelo a usar y los escenarios,
- Correr el modelo,
- Imprimir los resultados seleccionados

Captura de flexTool.xlsm

Run Scenarios Import results Import summary only Write time series and Run Scenarios	Options for the modelling process: ✓ Leave results file open after importing results ✓ Import results after optimisation ✓ Create plots in the results file ✓ Use parallel calculation (no. of threads in the second s	ettings sheet)		sensitivity definitions Settings and filters IRENA FIEXTOOOI
Active input files:	Inactive input files:	Active scenarios:	: Inactive scenarios:	Instructions
template.xlsm	<.>	Base	<->	General
	<-> template-transmission.xlsm		<-> Invest	- This file contains macros. Macros must be enabled for this sheet and for Excel in general. See 'Getting Started' for more info.
	<-> template-storage.xlsm		<-> hydro-minus15p	- Edit only blue and light blue cells
	<-> template-EVs.xlsm		<-> hydro-plus15p	
	<-> template-demandResponse.xlsm		<-> hydro-minus15p-invest	Run scenarios:
	<-> template-CSP.xlsm		<-> template_storageMW	- Tool will run all the active scenarios in the right selection for all the active input files in the left selection
	<-> template-17520.xlsm		<-> template_storageFree	- Swap scenarios or input files on or off using the green arrows
	CO 2020 for house and other		A transferra de como De serve d	Vanish file

# Archivos principales (2): Entrada de datos

#### 2. Archivo de datos de entrada (MS Excel)

- El archivo de datos de entrada define la versión del modelo
- flexTool.xlsm es el mismo para todos los países, los datos de entrada es la diferencia
- Cada modelo necesita su propio archivo, por ej., Tailandia 2019, Tailandia 2030, etc.

Captura del archivo de datos de entrada

	Α	В	С	D	E	F	G	н	I	J	К	L	М	N	0	Р	Q	
1	grid	node	nodeGroup	nodeGroup2	demand (MWh)	import (MWh)	capacity margin (MW)	non synchronous share	inertia limit (MWs)	use ts_reserve	use dynamic reserve	print results	color in results	Add	empty rov IRE	NA Iex1		
2	elec	nodeA	sync1	reserve1	10000000	10000	67	0.8		1	1	1						
3	elec	nodeB	sync1	reserve1	16000000		260	0.8		0	0	1						
4	csp	B_CSP			0			1.0		0	0	0						
5	elec	nodeC		reserve1	9000000		130	0.8		0	0	1						
6	heat	heatA			1000000					0	0	1						
7																		
8																		
9																		
10																		
	•	info ma	aster node(	Froup grid	lode unit ty	/pe fuel	unitGrou	up u	nits	nodeNode	ts of	t	s inflow	ts en	erav	( <del>+</del> ) :	4	
		1		gridi	ann <u>c</u> ty		anneorot				0_0							

# Archivos principales (3): Resultados de FlexTool

- 3. Archivos de resultados (MS Excel)
  - Los archivos de resultados muestran una gran cantidad de información, desde resúmenes hasta otros más detallados
  - El usuario tiene la posibilidad de mostrar un escenario o comparar resultados de varios escenarios



## **Versiones de FlexTool**

## 1. Primera versión pública (Noviembre de 2018)

## 2. Versión 1.2 (Abril de 2019)

 Nuevas características se añadieron en relación a modelos multinodo e impresión de resultados mejorada

## 3. Versión 2.0 (Abril de 2020)

- Se añaden unidades con salidas múltiples (por ej., unidades CHP), restricciones de unidades mejoradas (por ej., mínima y máxima generación, generación fija, etc.)
- Más mejoras en la impresión de resultados



# Instalando FlexTool

Regresar a contenidos

## Pasos para instalar IRENA FlexTool

IRENA FlexTool se puede instalar y correr en solo cinco pasos:

- 1. Crear carpetas y copiar los archivos
- 2. Activar macros en el archivo Excel flexTool.xlsm
- 3. Correr un modelo de prueba existente
- 4. Introducción al archivo de resultados
- 5. Corrida en lote de los modos despacho e inversión

## Crear carpetas y copiar los archivos, 1/2

- 1. Crear una carpeta para FlexTool, por ej., c:\FlexTool
  - La carpeta donde se instala se llama carpeta raíz

## 2. Copiar el pack de instalación de FlexTool comprimido en la nueva carpeta

- El archivo se llama flexTool\_YYYY\_MM\_DD.zip, por ej., FlexTool\_2019\_11\_03.zip
- Chequea en el nombre del archivo qué versión (fecha) de la herramienta estás instalando



# Crear carpetas y copiar los archivos, 2/2

3. Descomprima los archivos en la carpeta raíz

Default (C:)  FlexTool									
are with 🔻 New folder									
Name	Date modified	Туре	Size						
퉬 InputData	2/12/2020 5:33 PM	File folder							
gitattributes	11/20/2019 5:03 PM	GITATTRIBUTES File	1 KB						
gitignore	11/20/2019 5:03 PM	GITIGNORE File	1 KB						
CHANGELOG.md	11/20/2019 5:03 PM	MD File	7 KB						
🔲 clp.exe	8/27/2018 4:39 PM	Application	2,221 KB						
S ConvertSol.vbs	8/27/2018 4:39 PM	VBScript Script File	1 KB						
COPYING.LESSER.txt	11/20/2019 5:03 PM	TXT File	8 KB						
COPYING.txt	11/20/2019 5:03 PM	TXT File	35 KB						
🔳 flexModel.mod	11/20/2019 5:03 PM	Movie Clip	160 KB						
🖬 flexTool.xlsm	11/20/2019 5:04 PM	Microsoft Excel M	738 KB						
🚳 glpk_4_61.dll	8/27/2018 4:39 PM	Application extens	1,792 KB						
💷 glpsol.exe	8/27/2018 4:39 PM	Application	544 KB						
📓 ImportRes.vbs	8/27/2018 4:39 PM	VBScript Script File	1 KB						
🧧 paramNotWritten.dat	11/20/2019 5:03 PM	DAT File	1 KB						
README.txt	11/20/2019 5:03 PM	TXT File	1 KB						
Result file explanations.xlsx	11/20/2019 5:03 PM	Microsoft Excel W	16 KB						
SheetsForm.frm	11/20/2019 5:03 PM	FRM File	16 KB						
SheetsForm.frx	11/20/2019 5:03 PM	FRX File	4 KB						
showForm.bas	11/20/2019 5:03 PM	BAS File	1 KB						
🚳 start_optimization.bat	11/20/2019 5:03 PM	Windows Batch File	2 KB						
ThisWorkbook.cls	11/20/2019 5:03 PM	CLS File	1 KB						
variables.bas	8/27/2018 4:39 PM	BAS File	1 KB						
wtee.exe	8/27/2018 4:39 PM	Application	56 KB						

# Activar macros, 1/3

## 1. Abra flexTool.xlsm desde la carpeta raíz

Default (C:)  FlexTool			
New folder			
Name	Date modified	Туре	Size
🌗 InputData	2/12/2020 5:33 PM	File folder	
📄 .gitattributes	11/20/2019 5:03 PM	GITATTRIBUTES File	1 KB
📄 .gitignore	11/20/2019 5:03 PM	GITIGNORE File	1 KB
CHANGELOG.md	11/20/2019 5:03 PM	MD File	7 KB
💷 clp.exe	8/27/2018 4:39 PM	Application	2,221 KB
S ConvertSol.vbs	8/27/2018 4:39 PM	VBScript Script File	1 KB
COPYING.LESSER.txt	11/20/2019 5:03 PM	TXT File	8 KB
COPYING.txt	11/20/2019 5:03 PM	TXT File	35 KB
📓 flexModel.mod	11/20/2019 5:03 PM	Movie Clip	160 KB
flexTool.xlsm	11/20/2019 5:04 PM	Microsoft Excel M	738 KB
🚳 glpk_4_61.dll	8/27/2018 4:39 PM	Application extens	1,792 KB
💷 glpsol.exe	8/27/2018 4:39 PM	Application	544 KB
📓 ImportRes.vbs	8/27/2018 4:39 PM	VBScript Script File	1 KB
paramNotWritten.dat	11/20/2019 5:03 PM	DAT File	1 KB
README.txt	11/20/2019 5:03 PM	TXT File	1 KB
Result file explanations.xlsx	11/20/2019 5:03 PM	Microsoft Excel W	16 KB
SheetsForm.frm	11/20/2019 5:03 PM	FRM File	16 KB
SheetsForm.frx	11/20/2019 5:03 PM	FRX File	4 KB
📄 showForm.bas	11/20/2019 5:03 PM	BAS File	1 KB
🚳 start_optimization.bat	11/20/2019 5:03 PM	Windows Batch File	2 KB
ThisWorkbook.cls	11/20/2019 5:03 PM	CLS File	1 KB
📄 variables.bas	8/27/2018 4:39 PM	BAS File	1 KB
💷 wtee.exe	8/27/2018 4:39 PM	Application	56 KB

# Activar macros, 2/3

## 2. Clique "Sí" o "Habilitar Contenido"



# Activar macros, 3/3

#### 3. En flexTool.xlsm

- a) Clique en "Archivo", luego
- b) "Opciones",
- c) "Centro de confianza",
- d) "Configuración del centro de confianza",
- e) "Configuración de macros" y asegúrate de que chequeas "Confiar en el acceso al modelo de objeto de proyectos de VBA"











# **Correr un modelo de prueba existente, 1/4**

#### 1. Chequear el la carpeta 'InputData' que archivos incluye el pack de instalación

- a) El archivo "template.xlsm" es el modelo de prueba por defecto y la base para crear nuevos modelos
- b) Template\_xxx son ejemplos adicionales sobre como modelar tecnologías específicas
- c) Además, su pack de instalación podría contener otros archivos específicos (por ej. Para su país)

Default (C:) + FlexTool + InputData			
New folder			
Name	Date modified	Туре	Size
demoModel-1.xlsm	11/20/2019 12:44	Microsoft Excel M	4,354 KB
📲 demoModel-2-2017.xlsm	11/20/2019 12:11	Microsoft Excel M	4,162 KB
📳 demoModel-2-2030.xlsm	11/20/2019 2:47 PM	Microsoft Excel M	4,162 KB
🖬 📩 template.xlsm	11/12/2019 11:06	Microsoft Excel M	3,695 KB
🖬 template-EVs.xlsm	11/15/2019 4:21 PM	Microsoft Excel M	3,161 KB
🖬 template-Storages.xlsm	11/15/2019 5:05 PM	Microsoft Excel M	3,156 KB

# Correr un modelo de prueba existente, 2/4

#### 2. Abrir flexTool.xlsm

- a) Chequear que las macros están habilitadas en los dos lugares
- 3. Abrir la hoja 'sensitivity scenarios'.
  - a) Clique en la celda azul debajo de 'active input files'
  - b) Seleccione 'template' en la ventana emergente
  - c) Abra ese input file



# Correr un modelo de prueba existente, 3/4

#### 4. Seleccionar escenarios activos

- a) Chequea que solo 'Base' está seleccionado
- b) Puede activar (lista de la izquierda) o desactivar (lista de la derecha) escenarios con las flechas verdes
- c) La lista de "inactive scenarios" puede ser larga, pero el modelo no los corre si no se activan
- d) Más tarde se explicará como crear sus propios escenarios

			4a.			
Active input files:		Inactive input files:	Active scenarios:		Inactive scenarios:	
template.xlsm	<->		Base	$ \rightarrow $		
	<->	template-transmission.xlsm		<->	Invest	
	<->	template-storage.xlsm		\$	hyaro-minus15p	
	<->	template-EVs.xlsm	40	•<->	ydro-plus15p	
	<->	template-demandResponse.xlsm		<->	hydro-minus15p-invest	
	<->	template-CSP.xlsm		<->	template_storageMW	
	<->	template-17520.xlsm		<->	template_storageFree	
	<->			<->	template_changeDema	nd
	<->			<->	template_changeTransf	erC
	<->			<->	Transmission	
	<->			<->	Gas engine	
					4c.	

# Correr un modelo de prueba existente, 4/4

## 5. Correr el modelo de prueba

- a) Clique en 'Write time series and Run Scenarios'
- b) Cierre el archivo de datos de entrada antes de correr el modelo. FlexTool le advierte si este se encuentra abierto
- c) Espere a que el modelo corra
- d) FlexTool importa automáticamente los resultados si la opción se selecciona





## Introducción al archivo de resultados

## 6. Resumen de resultados

- a) Muestra los resultados más importantes
- b) Abra la hoja "summary\_D" del archivo de resultados
- c) Puede emplear la selección rápida para llegar a la hoja "summary\_D"
- d) Los archivos de entrada y escenarios que se corrieron se muestran arriba
- e) Los resultados se muestran en la parte izquierda.

A	В	С	D	E F G
1 Update sheets window	template	template	)6c	
2	Base	Invest		
3 Optimal objective	6.44E+10	881881379.	7 (	
4 Iterations	624		0	Sleets 62
5 Time (s)	0.412	0.31	2	FLEXIBILITY OCL
6				
7 Total cost obi, function (M CUR	64418,14324	860.036464	7	summary D
8 Time in use in years	0.018837643	0.01917808	2	
9				
10 Emissions				OPERATIONS
11 CO2 (Mt)	3 77309	5 9380	1	genUnitGroup_elec
12	3.77305	5.5560	·	genUnitGroup_elec_pot genUnitGroup_csp
General results	elec	elec		genUnitGroup_csp_plct
VPE chare (% of annual domand)	50.4	52 5	,	genUnitGroup_heat
Loss of load (% of demand)	10.05	0.0627	2 2	units_elec
Insufficient receptor (% of recents demand)	10.03	0.0057		units_csp
17 Insufficient inertia (% of inertia demand)	0			units_heat
Curtailmont (% of )/PE con )	4.262	0.022	2	transfers_elec
o Curtaiment (% of VKE gen.)	4.205	0.025	2	transfers_elec_plot
9				transfers_heat
U El contrativo de conce	-1	-1		storageContent_elec
I Flexibility issues	elec	elec		storageContent_csp
	1518.62	266.67	6	storageContent_csp_plo:
B Reserve Inadequacy (max MW)	0		0	onlineUnit_elec
1 Insufficient inertia (TWs/a)	0		0	onlineUnit_elec_plot
26 Curtailment (max MW)	661.513	36.282	7	reserveUnit_elec
Curtailment (TWh/a)	0.751842	0.0042661	3	grid_t_elec
27 Model leakage (TWh/a)	-0.00492173	-0.00072348	5	grid_t_heat
28 Capacity inadequacy (max MW)	0		0	
29 Spill (TWh/a)	52.7544		0	genUnit_elec_plot
30				genUnit_csp
1 Inergy balance	elec	elec		genUnit_heat
32 Demand (TWh)	-35.2083	-35.208	3	genUnit_heat_plot
33 Consume (TWh)	-0.0910943	-0.0109	5	COSTS
34 Loss of load (TWh)	6.35591	0.022456	3	costs
35 Generation, fuel based (TWh	12.1592	15.017	8	costs_plot
Generation, VRE inc. river hydro (TWh)	17.6383	18.385	9	costs_unittype_plo
37 Dischalge, inc. reserv. hydro (TWh)	0.752994	0.72921	9	costs_t units_invest
38 Charge (NWh)	-0.135782	-0.032485	8	units_invest_plot
39 Convert (TWb)	-1.4594	1.1735	2	transfers_invest
10 Import (TWh)	0.01	0.0	1	NODES
11 Transfer losses (TWh)	-0.0218506	-0.087141	9	ode_t_eleg_nodeA
42				node_t_elec_nodeB
13 Costs	elec	elec	U	houc_c_elec_houec
44 Cost operations (M CUR) 02	771.272	789.28	7	
15 Cost invostments (M CUP)	•	11 2/17	٥	
summary_D summary_I n	ode node_plot	events g	enUnitGroup_ele	c genUnitGroup_elec_plot
eady				

# Corrida en lote – Despacho e Inversión

#### 7. Es fácil correr muchos escenarios con FlexTool

- a) Seleccione datos de entrada
- b) Seleccione los escenarios base e invest\*
- c) Clique en 'Run Scenarios' o 'Write time series and Run Scenarios' \*\*



FlexTool correrá todas las combinaciones de archivos de entrada y escenarios seleccionados, por ejemplo, 3 archivos de entrada y 5 escenarios significa 3x5 = 15 corridas del modelo





f

www.facebook.com/irena.org



www.instagram.com/irenaimages



www.flickr.com/photos/irenaimages



www.youtube.com/user/irenaorg